




## Pracovní postup

1. zvolíme tlačítko .
2. najdeme majetek, který požadujeme přesunout.
3. v horním menu zvolíme **Různé – Pohyb majetku**.
4. zobrazí se okno se záznamem daného majetku.
5. ve sloupci **Umístěno** vidíme, kolik kusů majetku máme k dispozici.
6. ve sloupci **Kusy** vyplníme počet kusů, který chceme přesunout.
7. v levé části okna vyplníme v položce **Místnost** požadované umístění.
8. záznam uložíme poklepáním na tlačítko .
9. stiskem klávesy *Esc* se vrátíme do hlavního menu programu.



- pro přesun majetku z místnosti do místnosti použijeme funkci **Pohyb majetku** (menu **Různé**) v tabulce .

## Kapitola v návodu

### 8.1.2 Přesun majetku z místnosti do místnosti

# Změna místnosti umístěného majetku



---



## Úkol

Přesuňte 1 ks majetku *Regál skladovací* z místnosti *Správa IT - místnost č. 18* do místnosti *Expedice - místnost č. E09*.

## Kontrola

- dané záznamy se nachází v tabulce  Umístění majetku.
- majetek se objeví na sestavě  Místní seznamy.

## Poznámky

---

---

---

---