






# Pohyby komponent

---

## Pracovní postup

1. zvolíme tlačítko .
2. vyhledáme komponentu, kterou chceme přeřadit.
3. v horním menu zvolíme: **Různé – Pohyb komponenty**.
4. pomocí nápovědy vyplníme **Číslo majetku**, ke kterému požadujeme danou komponentu přesunout.
5. v položce **Druh pohybu** vyplníme příslušnou hodnotu. Obvykle zde vyplníme druh **č.11 – vnitrofiremní pohyb majetku**.
6. v položce **Místnost** vyplníme místnost, do které požadujeme danou komponentu přesunout.
7. potvrdíme tlačítko .
8. stiskem klávesy **Esc** se vrátíme do hlavního menu programu.



- pohyb komponenty se provádí výměnou **pořadového čísla** majetku v tabulce  (funkce **Různé - Pohyb komponenty**).
- pohyb komponenty je zaznamenán v tabulce . Zde lze vytisknout sestavu **Výpis pohybů komponent**.
- pro přesun více komponent najednou lze použít funkci **Hromadný pohyb komponent** ( - **Různé – Hromadný pohyb komponent**). Před použitím této funkce je nutné si požadované komponenty vyfiltrovat.

## Kapitoly v návodu

### 5.1.2 Pohyby komponenty

# Pohyby komponent

---

## Úkol

Komponentu č. 93 - externí DVD vypalovačka přesuňte z majetku Notebook HP na majetek Počítač DELL.

## Kontrola

- daný záznam se nachází v tabulce 

## Poznámky

---

---

---

---